

HIDROLAVORA GASOLINA ARRAN-ELECT 27HP 5000PSI USO INDUST ATOROS ATOROS

Categoría:	HIDROLAVADORAS
Precio:	Solicitar cotización

Imágenes

CÓMO USAR TU HIDROLAVADORA 5.000 PSI

1. ANTES DE LA OPERACIÓN

- Coloca la hidrolavadora sobre una superficie firme y nivelada.
- Verifica el nivel de aceite del motor.
- Revisa el nivel de combustible.
- Comprueba que la manguera de alta presión no tenga cortes o fugas.
- Verifica que la pistola, la lanza y la boquilla estén correctamente enlazados.
- Conecta la manguera de entrada de agua asegurando un suministro continuo.
- Abre completamente el paso del agua antes de arrancar el motor.

2. PUESTA EN MARCHA

El operador realiza el arranque manual del motor tirando suavemente del arrancador retráctil hasta encender la máquina.

Espera unos segundos para estabilizar el motor antes de comenzar el trabajo.

3. OPERACIÓN

- Sostiene la pistola con ambas manos.
- Mantiene una distancia segura de 30 a 50 cm entre la boquilla y la superficie.
- Limpia el concreto realizando movimientos lentos y uniformes.
- Nunca dirige el chorro hacia personas, animales o equipos eléctricos.
- Evita doblar o pisar la manguera de alta presión.
- Mantén siempre un control firme debido a la fuerza de retroceso generada por los 5.000 PSI.

4. FINALIZACIÓN

- Suelta el gatillo.
- Apaga el motor.
- Cierra el suministro de agua.
- Presiona nuevamente el gatillo para liberar la presión residual.
- Desconecta las mangueras.
- Enrolla cuidadosamente la manguera de alta presión.
- Limpia el equipo y lo almacena en un lugar seco y protegido.

1. COLOCAR EN SUPERFICIE FIRME Y NIVELADA

2. VERIFICAR ACEITE Y COMBUSTIBLE

3. CONECTAR AGUA Y ABRIR SUMINISTRO

4. ARRANQUE MANUAL DEL MOTOR

5. SOSTENER LA PISTOLA CON AMBAS MANOS

6. LIMPIEZA CON MOVIMIENTOS LENTOS Y UNIFORMES

7. APAGAR Y LIBERAR PRESIÓN RESIDUAL

8. ENROLLAR MANGUERA Y ALMACENAR EQUIPO













Descripción

La Hidrolavadora de gasolina con arranque eléctrico 27HP 5000PSI de ATOROS es un equipo de uso industrial para lavado de maquinaria pesada, estructuras, pisos y fachadas. Es una opción intermedia para empresas que necesitan alta presión sin llegar al rango de 7000 psi.

Su motor de gasolina de 27.0HP con arranque eléctrico entrega una presión de 5000 psi, dentro de un rango de 350 a 400 bar. Incluye manguera, pistola, lanza y boquillas para distintos patrones de chorro. El ciclo de trabajo es de 4 horas de uso continuo por 1 hora de descanso y el mantenimiento de la bomba contempla cambio de aceite a las 50 horas, a las 100 y luego cada 200 horas. Cuenta con garantía de 1 año por defectos de fabricación en motor y bomba.

Consulte disponibilidad y precio actualizado en GRUPO MART, su tienda de herramientas y equipo en Costa Rica.

Productos Relacionados

Producto	Precio
ASPIRADORA 1500W 20LITROS ATOROS ASP150020	₡0.00
ASPIRADORA 1500W 35 LITROS ATOROS ASP150035	₡0.00
ASPIRADORA 4500W 80 LITROS ATOROS ASP450080	₡0.00
HIDROLAVADORA 110V (2400 PSI) 8.2LPM ELITE	₡0.00

Teléfono: 2450 4922 | WhatsApp: 7112 1646 | San Miguel de Naranjo, 400 metros oeste de la gasolinera Eusse, sobre la autopista Bernardo Soto, entre Naranjo y Palmares

www.atoros.com | info@atoros.com

