

BATIDORA DE CEMENTO 4 LLANTAS 350LITROS ATOROS

Categoría:	COMPACTADORA
Precio:	Solicitar cotización

Imágenes





INSTRUCCIONES DE USO BATIDORA DE CEMENTO

ATOROS

Motor Honda



CAPACIDAD
DE LA CUBA
350 L



CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN
240 L



VELOCIDAD
DE MEZCLA
13 rpm



MODELO
4 RUEDAS



ARRANQUE
MANUAL



1 ANTES DE OPERAR

- Coloque la batidora sobre una superficie firme, nivelada y estable.
- Accione el freno o asegure las ruedas para evitar desplazamientos.
- Revise el nivel de aceite del motor Honda.
- Verifique el nivel de combustible (gasolina).
- Compruebe que no existan tornillos o pernos flojos.
- Inspeccione la corona, piñón y sistema de transmisión.
- Asegúrese de que la cuba gire libremente.



Casco de seguridad



Lentes de protección



Guantes



Botas de seguridad



Protección auditiva

3 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- ⚠ **No exceda la capacidad de producción de 240 litros.**
Se recomienda introducir los materiales en este orden:



⚠ **Nunca sobrecargue la cuba.**

5 DESCARGA DEL CONCRETO

- Coloque la carretilla o recipiente debajo de la salida.
- Utilice el volante para inclinar la cuba lentamente.
- Descargue completamente la mezcla.
- Regrese la cuba a su posición original antes de preparar otra carga.



7 LIMPIEZA

- Limpie la cuba inmediatamente después de cada uso.
- Agregue agua y una pequeña cantidad de grava para remover residuos de concreto.
- Nunca permita que el concreto fragüe dentro de la cuba.
- Limpie el exterior del equipo con agua y un cepillo suave.
- No dirija agua a presión directamente sobre el motor Honda.



9 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



No opere la batidora en espacios cerrados sin ventilación.



Mantenga alejados a niños y personas no autorizadas.



No transporte personas sobre la máquina.



No utilice la batidora si presenta daños o ruidos anormales.



Nunca realice mantenimiento con el motor en funcionamiento.



Utilice siempre repuestos originales y siga el programa de mantenimiento recomendado.

2 ARRANQUE DEL MOTOR

- Abra la llave de combustible.
- Coloque el interruptor del motor en ON.
- Active el choke si el motor está frío.
- Tire lentamente del arrancador manual hasta sentir resistencia.
- Hale con firmeza para encender el motor.
- Una vez encendido, retire gradualmente el choke.





4 OPERACIÓN

- Mantenga la batidora girando durante toda la mezcla.
- La velocidad de trabajo es de 13 rpm, diseñada para obtener una mezcla uniforme.
- Permita mezclar entre 3 y 5 minutos, dependiendo del tipo de concreto.
- Mantenga las manos y herramientas alejadas de las partes móviles.
- No introduzca objetos dentro de la cuba mientras esté girando.



6 APAGADO

- Reduzca la aceleración al mínimo.
- Coloque el interruptor del motor en OFF.
- Cierre la llave de combustible.
- Espera a que todas las partes móviles se detengan completamente.



8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Revisar el nivel de aceite antes de cada jornada.
- Realizar el primer cambio de aceite entre las 20 horas de uso.
- Posteriormente, cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo o según el manual del motor Honda.
- Lubricar periódicamente la corona y el sistema de transmisión.
- Revisar el estado de las ruedas, ejes y tornillería.
- Mantener limpio el filtro de aire.
- Verificar el estado de la cuerda del arrancador manual.



¡ IMPORTANTE:

Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil de la batidora de cemento ATOROS, opere el equipo dentro de sus capacidades y realice el mantenimiento preventivo de forma periódica.









Descripción

La Batidora de cemento de 4 llantas y 350 litros de ATOROS es una mezcladora de concreto para trabajos de obra gris de mayor duración, orientada a constructoras, alquiler de equipo y proyectos donde la máquina permanece fija durante varias jornadas.

Su motor Honda de arranque manual permite operarla en terrenos sin electricidad. La cuba admite 350 litros y ofrece una capacidad de producción de 240 litros, con una velocidad de giro de 12 rpm. La diferencia con la versión de dos llantas está en el chasis: cuatro ruedas reparten el peso en cuatro puntos de apoyo y dan mayor estabilidad sobre piso irregular durante el batido. Incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.



Consulte disponibilidad y precio actualizado en GRUPO MART, su tienda de herramientas y equipo en Costa Rica.

Productos Relacionados

Producto	Precio
BATIDORA DE CEMENTO 2 LLANTAS 350LITROS	€0.00
BATIDORA DE CEMENTO 200L BA850200	€0.00
COMPACTADORA 12KN CO510370	€0.00
COMPACTADORA 14KN CO540480	€0.00

Teléfono: 2450 4922 | WhatsApp: 7112 1646 | San Miguel de Naranjo, 400 metros oeste de la gasolinera Eusse, sobre la autopista Bernardo Soto, entre Naranjo y Palmares

www.atoros.com | info@atoros.com

